

Sun Cobalt Qube™ 3

Sun Cobalt™ OS 6.4 リリースノート



Copyright © 1997-2002 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303, U.S.A. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. は、本製品において実現されている技術に関連する知的所有権を所有しています。特に、これに限定されず、これらの知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されている 1 つまたは複数の米国特許、米国ならびに他の国における 1 つまたは複数の特許または申請中の特許が含まれます。

本書および本製品は、その使用、複製、再頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社または同社に対する実施許諾者の書面による事前の許可なく、本製品または本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォントを含む第三者のソフトウェアは、著作権により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品の一部は、Berkeley BSD systems に由来し、University of California からライセンスを受けています。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Sun, Sun Microsystems, Sun のロゴ、Sun Cobalt, Sun Cobalt Qube, Sun Cobalt のロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Netscape および Netscape Navigator は、Netscape Communication Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

PostScript は、Adobe Systems, Incorporated の米国およびその他の国における商標または登録商標で、特定の管轄権に登録されています。

Linux は Linus Torvalds 氏の商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software - Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

部品番号： **816-4304-11**

日付： **2002 年 2 月**

Sun Cobalt Qube 3 OS 6.4 リリースノート

本書では、Sun Cobalt Qube 3 の OS リリース 6.4 に関する既知の不具合、対処、注意事項について説明します。アップデート操作を行う前に、本書の記述をよくお読みください。

既知の不具合

バックアップファイルは、バックアップしたときと同じバージョンのオペレーティングシステムでのみ復元可能。

OS をバージョン 6.4 にアップグレードすると、以前のバージョンで作成したシステムバックアップは復元できなくなります。

アップグレード後にどうしても以前のバージョンで作成したシステムバックアップを復元する必要がある場合は、バックアップしたときと同じバージョンの OS リストア CD を使って Sun Cobalt Qube 3 を一旦出荷時の状態に戻し、バックアップを復元してから OS をアップグレードし直してください。アップグレード後は、直ちに新しいシステムバックアップを作ってください。

「メーリングリストの管理」権限は「ユーザおよびグループの管理」権限に付随。

「ユーザおよびグループの管理」権限を委譲されたユーザには、自動的に「メーリングリストの管理」権限も与えられます。そのため、そのユーザの「メーリングリストの管理」権限だけを取り消そうとしても無視されます。「メーリングリストの管理」権限を取り消すには、「ユーザおよびグループの管理」権限を取り消してください。

ファイル共有を無効にすると印刷サービスも無効になる。

Sun Cobalt Qube 3 では、Windows または Apple のファイル共有を無効にすると、対応する印刷サービスも無効になります。したがって、プリントサーバを利用するにはファイル共有を有効にしておく必要があります。デフォルトでは、ファイル共有は有効に設定されています。

SNMP 設定を変更したらサーバを再起動する必要がある。

SNMP (Simple Network Management Protocol) を有効にしたり、SNMP 設定を変更した場合には、変更を有効にするために Sun Cobalt Qube 3 を再起動する必要があります。

ただし、SNMP サービスを無効にした場合には、再起動の必要はありません。

モデムの接続テストが異常終了する。

インターネットへの接続をアナログモデムまたは ISDN から行う場合、[ネットワーク] → [インターネット] 画面の [アナログモデムまたは ISDN] メニューを選択し、[保存とテスト] ボタンをクリックすることによりモデムの接続テストを行うことができますが、この接続テストはエラーメッセージが出て必ず異常終了してしまいます。これは異常ではありませんのでご注意ください。

注意事項

Windows XP Professional を Sun Cobalt Qube ドメインへ追加するにはレジストリの変更が必要。

Windows ドメインコントローラ機能が有効であるとき、Windows XP Professional クライアントをドメインに追加するには、各 Windows XP Professional クライアントの Windows レジストリに次の変更を加える必要があります。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
```

というキーに次の値を設定：

```
RequireSignOrSeal = dword:00000000
```

ご注意： レジストリの変更をおこなった場合はシステムが起動できなくなることがあります。ご自身の責任によって行っていただくようお願いいたします。詳細は以下のサイトから Samba-2.2.2 のドキュメントをご参照ください。

<http://www.samba.org>

Windows XP Home ではドメインを追加できない。

Windows XP Home エディションにはドメイン参加機能がないため、Windows XP Home クライアントでは Sun Cobalt Qube 3 のドメイン機能は利用できません。Windows XP Professional では、上記のレジストリ設定を適用すればドメイン参加機能を利用できます。

MacOS における PPTP のサポート。

Sun Cobalt Qube 3 は、PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) サポート (リモートアクセス VPN) を標準でサポートしています。この機能を利用するためには、Windows クライアントでは特別のソフトウェアは必要ありませんが、Macintosh は標準で PPTP をサポートしていないため、ご自分でクライアントソフトウェアを入手し、Macintosh にインストールする必要があります。

Macintosh 上で IE 5.x を使うと一部のポップアップメッセージが文字化けする。

Macintosh 版の Internet Explorer 5.x を使って管理画面を開くと、一部のポップアップメッセージで文字化けしたり、ダイアログボックスにメッセージ全体が表示されなかったりすることがあります。そのような場合には、Netscape ブラウザをお使いください。

ユーザをファイルからインポートして登録する際に特定の文字コードが文字化けする。

NEC 認定 IBM 拡張文字の 89-92 区、IBM 拡張文字の 115-119 区、Windows 拡張文字の 13 区などの特殊文字を氏名に含むユーザをファイルからインポートすると、氏名欄に正しい文字が表示されないことがあります。ユーザのインポート後には、念のために氏名とユーザ名をご確認ください。

WebMail で特定の文字コードが使えない。

NEC 認定 IBM 拡張文字の 89-92 区、IBM 拡張文字の 115-119 区、Windows 拡張文字の 13 区などの特殊文字を WebMail の本文または件名に含めて送信すると、受信したメール上で正しい文字が表示されないことがあります。

クライアントマシンを Windows ドメインへ追加できるのは、管理者 (admin) のみ。

Windows ベースのサーバには、「ドメイン管理者」と呼ばれる管理グループのメンバーであれば誰でもクライアント PC をドメインに追加できるものもあります。しかし、Sun Cobalt Qube 3 では、クライアントをドメインに追加できるのは管理者 (admin) ユーザのみです。

プリンタドライバのアップロード、ダウンロードについて。

Sun Cobalt Qube 3 のプリントサーバ機能では、クライアントからプリントサーバへのプリンタドライバのアップロード、およびプリントサーバからクライアントへのプリンタドライバのダウンロードはサポートされていません。各クライアントコンピュータに適正なプリンタドライバを個別にインストールしてください。

